



## SÄILYTYSET

QuietOn-korvatulpat tulee säilyttää latausrasiassaan. Tarkista säilytyslämpötilat kohdasta Säilytys-lämpötilat. Tulppien akut on ladattu tehtaalla valmiiksi, ja ne tyhjentyvät ajan myötä itsestään kuten kaikki akut, ja uudelleen lataus saattaa olla tarpeen ennen käyttöönottoa. Huomaa, että akku ei välttämättä toimi kunnolla, jos sitä ei ole käytetty tai ladattu pitkään aikaan. Pitääksesi akut kunnossa säilytyksen aikana, lataa korvatulpat vähintään 50 päivän välein.

## PUHDISTUS JA YLLÄPITO

On tärkeää pitää laite kunnossa, jotta sen toimintakyky säilyy. Laitteen toimintakyvyn ylläpitämiseksi huolehdi myös korvien säännöllisestä puhdistamisesta. Korvatulpan kiinteän osan voi puhdistaa kuivalla liinalla. Älä pese laitetta vedellä, liuottimilla, myrkyllisillä kemikaaleilla, puhdistusaineilla tai muilla nesteillä, sillä laite voi vahingoittua. Vaahtomuoviset sovitimet voidaan pyyhkiä kostealla tai kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai pesuaineita äläkä kastele sovitimia märäksi, sillä korvatulpan vaahtomuovinen kärki voi vahingoittua. Pidä latausrasian sisäpuoli puhtaana pölystä ja roskista. Käytä kuivaa pumpulipuikkoa latausrasian sisäosien puhdistamiseen. Käytä kuivaa tai kosteaa liinaa, kun puhdistat latausrasiaa ulkopuolelta. Ole varovainen USB-portin kohdalla. Noudata varovaisuutta latauskontaktien kohdalla, äläkä taivuta niitä, sillä lataus ei onnistu, jos latauskontaktit ovat taipuneet tai vahingoittuneet.

## LÄMPÖTILAT

Käyttölämpötilat (korvatulpat): -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) Säilytyslämpötilat (korvatulpat ja rasia) -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) Latauslämpötilat: 0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F).

## VAROITUKSET

Laite ei ole kuulonsuojain, eikä sitä ole suunniteltu tilanteisiin, jossa tarvitaan kuulon suojausta. Korvatulpat eivät poista melua kokonaan, ja niitä käytettäessä sinun tulee välttää altistumista koville äänille, jotka voivat vahingoittaa kuuloasi. Pidä lämpötila -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) välillä, kun säilytät akkua pitkää aikoja. Käyttö tai säilytys suosituslämpötilojen ulkopuolella voi vahingoittaa tuotteita, vähentää akun kapasiteettia tai lyhentää akun käyttöikää. Tuote voi lakata tilapäisesti toimimasta, jos sitä käytetään optimaalisen lämpötila-alueen ulkopuolella (joko liian kylmässä tai kuumassa). Laitteen säilyttäminen hyvin kuumassa, kuten autossa kesällä, voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa akun räjähtämisen. Mikäli korvasi vuotaa tai sinulla on korvatulehdus, käänny lääkärin puoleen ennen kuin käytät korvatulppia. Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuulon alenemaa tai kuulon vahingoittumisen. Laitteen aikaansaama äänenvaimennus voi aiheuttaa vaaraa paikoissa, jossa on tärkeää kuulla ympäristön äänet ja hälytykset, esim. liikenteen äänet tai hälytys sireenit rakennustyömailla. Huomaa, että hälytysäänet kuulostavat erilaisilta tulppia käytettäessä.

Paikalliset lait voivat rajoittaa QuietOn-korvatulppien käyttöä liikenteessä. Noudata aina paikallista lainsäädäntöä. Älä käytä korvatulppia, jos ne tuottavat epätavallisen kovaa ääntä, sillä laite voi olla rikki ja se tulisi palauttaa myyntipisteeseen. Laite sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille ja eläimille. Laite ei sovellu pienten lasten käyttöön. Laite sisältää magneetteja, jotka voivat vaikuttaa maksukorttien magneettinauhaan, sydämentahdistimiin ja vastaaviin laitteisiin. Laite ei ole vedenkestävä. Älä kastele sitä. Laitteen kasteleminen voi aiheuttaa oikosulun, joka voi aiheuttaa tulipalon vaaran ja vahingoittaa laitetta. Ehkäistääksesi laitteen vioittumisen tai sovitimien turpoamisen, älä käytä laitetta korviesi ollessa märkiä. Latausrasia ja korvatulpat eivät ole vedenkestäviä, eikä niillä ole IP-luokitusta. Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille. Älä käytä laitetta, jos se on mekaanisesti rikki. Tämä voi aiheuttaa oikosulun, joka voi aiheuttaa tulipalon vaaran ja vahingoittaa laitetta. Käytä ja säilytä laitetta huolellisesti. Käytä lataukseen ainoastaan hyväksytyä USB laturia tai tietokonetta. Käytä latauskaapelina USB-A/-C -kaapelia tai USB-C/-C -kaapelia. Käyttämäsi laturin tulee olla sovellettavien turvallisuusstandardien mukainen: CE tai UL / CSA / IEC / EN 62368. Älä jätä laitetta latautumaan pitkiksi ajoiksi.

## HUOMIOITAVAA

Käytä ainoastaan yhteensopivia QuietOn-sovitimia. Älä laita tulppaa korvaasi ilman oikein kiinnitettyä vaahtomuovista kärkeä. Kun tätä laitetta käytetään käyttöohjeiden mukaisesti, se vähentää altistumista melulle, kuten ajoneuvojen ja lentokoneiden äänille. Mikäli kuulosi vaikuttaa heikentyneen tai tunnet korvien soimista kovalle äänelle altistumisen aikana tai sen jälkeen, kuulosi saattaa olla vaarassa, ja sinun tulisi lähteä pois melusta korviasi suojellaksesi. Akun teho vähenee ajan myötä. Tyhjä akku vaikuttaa laitteen suorituskykyyn, eikä aktiivinen vastamelu- tai kuuntelutila silloin toimi. Äänen vaimennus tapahtuu tällöin passiivisesti. Jatkuva värähtely (vihellys tai epävakaus) voi huonontaa vastamelukorvatulppien tehoa. Mikäli korvatulppien uudelleen asettaminen korvaan ei auta, sinun tulisi ottaa yhteyttä meihin.

## TUOTTEESEEN EI SAA TEHDÄ MUUTOKSIA

Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia ilman QuietOnin kirjallista lupaa. Luvattomat muutokset voivat mitätöidä takuun.

## LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

QuietOnin aktiivisissa vastamelukorvatulpissa on litiumioniakku, joka ei ole vaihdettavissa. Korvatulpat ja akut tulee kierrättää paikallisten lakien mukaisesti. Kierrättääksesi/hävittääksesi akun noudata aina paikallisia kiinteän jätteen käsittelyohjeita. Älä koskaan altista akkuja avotullelle tai kovalle kuumuudelle.

## RAJOITETTU TAKUU

Tämä takuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa/loppukäyttäjää tai henkilöä, joka on saanut sen lahjaksi, eikä sitä saa siirtää toiselle henkilölle. Jollei eri takuuaiakaa ole ilmoitettu QuietOn-tuotteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa, QuietOn Ltd. myöntää tuotteelle 2 vuoden (EU:n alueella) tai 1 vuoden (muut maat) virheettömyystakuun tuotteen valmistuksen, materiaalien ja työn laadun osalta alkaen ostopäivästä, jolloin alkuperäinen loppukäyttäjä/ ostaja on tuotteen ostanut, edellyttäen, että tuote on toimitettu uutena, alkuperäisessä pakkauksessaan, QuietOnin valtuuttaman jälleenmyyjän toimesta, ja tuotetta on käytetty normaaleissa olosuhteissa.

Sovittimet ovat vaihdettavia osia eivätkä sisälly takuuseen. Tämä takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä tai huollosta; tavanomaisesta kulumisesta, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä; onnettomuudesta; liiasta kosteudesta; hyönteisistä; salamaniskusta; virtapiikeistä; liitännästä vääränlaiseen jännitelähteeseen; luvattomasta muuttamisesta tai alkuperäisen kunnan muuntelusta; puutteellisen pakkauksen aiheuttamista vahingoista tai kuljetuksen aikaisesta käsittelystä; tallennetun tiedon menetyksen, vahingoittumisen tai turmeltumisen aiheuttamasta vahingosta; muiden kuin QuietOn-tuotteiden käytön aiheuttamista vahingoista; tuotteesta, joka vaatii muutoksia tai mukautuksia, jotta se toimii missä tahansa muussa maassa kuin siinä maassa, jota varten se on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu; tai suojan luvattomasta avaamisesta tai tuotteen korjaamisesta; ja tuotteista, jotka on ostettu muilta kuin valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.

Takuuaikana voimme harkintamme mukaan tarjota korjaavana toimena viallisten osien korjaamista tai vaihtamista (käyttäen uusia tai kunnostettuja vaihto-osia) kohtuullisessa ajassa ja maksutta. Emme maksa kuljetusta, vakuutusta tai kuljetuskustannuksiasi Sinulta meille, tai muita tuontimaksuja tai veroja. Saadaksesi rajoitettuun takuuseen kuuluvan palvelun sinun tulee palauttaa tuote ja liittää mukaan valtuutetulta QuietOn jälleenmyyjältä saamasi ostotodistus seuraavia menettelytapoja noudattaen: ota yhteys oman maasi/alueesi QuietOn-organisaatioon (ks. [www.QuietOn.com](http://www.QuietOn.com)) saadaksesi tarkemmat palautus- ja lähetysohjeet. Merkitse ja lähetä tuote, kuljetus maksettuna, QuietOnista saamaasi osoitteeseen. Tuote on pakattava asianmukaisesti kuljetusta varten. Kaikkien alkuperäisen myyntipakkauksen mukana tulleiden osien on oltava mukana. Aseta tarvittava palautuslupanumero näkyvästi pakkauksen ulkopintaan. Ilman palautusnumeroa palautettavia lähetyksiä ei käsitellä.

## VASTUU

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU KORVAA KAIKKI MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT, KIRJALLISET TAI SUULLISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TAI TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU KUMOAA KAIKKI MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT, KIRJALLISET TAI SUULLISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. QUIETONIN ENIMMÄISVASTUU EI YLITÄ TUOTTEESTA MAKSAMAASI OSTOHINTAA. PAKOTTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA QUIETON EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA TALLENNETUN TIEDON MENETYKSESTÄ, VAHINGOITTUMISESTA TAI TURMELTUMISESTA, TAI ERITYISISTÄ, SATTUMANVARAISISTA, SEURAUKSELLISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, MITEN NE OVAT AIHEUTUNEET, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAITTEIDEN JA OMAISUUDEN KORVAAMINEN JA KAIKKI PERITTÄVÄT KUSTANNUKSET.

Tämä rajoitettu takuu antaa sinulle tiettyjä lakiin perustuvia oikeuksia, ja sinulla voi myös olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain tai maittain. Tämä rajoitettu takuu ei rajoita tai poissulje mitään sovellettavan pakollisen kuluttajalainsäädännön takaamia kuluttajaoikeuksia; sen sijaan takuu antaa sinulle lisäoikeuksia. Jotkut maat eivät salli epäsuorien takuiden rajoituksia tai sattumanvaraisten tai seurauksellisten vahinkojen rajoittamista tai poissulkemista, joten yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Helsingin käräjäoikeudella on ei-yksinomainen toimivalta käsitellä QuietOnin tuotteiden käytöstä aiheutuvia tai siihen liittyviä kiistoja ja erimielisyyksiä, ja ne ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa.

## LISÄTIEDOT

Lisätietoja saa yrityksen verkkosivustolta [www.quieton.com](http://www.quieton.com) tai yrityksestä QuietOn Oy/ Support, Hakamaantie 18, 90440 Kempele, Finland.Tämä tuote täyttää kaikki olennaiset EU-direktiivien vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuus-todistus löytyy osoitteesta: [www.quieton.com/declarations](http://www.quieton.com/declarations). Laite täyttää vaatimukset UL/CSA/IEC/EN 62368.

**QuietOn<sup>3</sup>**  
TÄRKEÄÄ TIETOA

